

Инструкция по эксплуатации тента-шатра Phoenix Crusoe Camp.



Перед поездкой ознакомьтесь с инструкцией по установке и проведите полную постановку палатки.

Убедитесь в наличии всех комплектующих деталей.

Установка палатки.

Выберите ровную поверхность. Очистите её от острых камней и веток. По возможности используйте естественную защиту от ветра, такую как большие каменные валуны или густой кустарник. Избегайте постановки палатки под деревьями из-за опасности возгорания в случае попадания молнии. Убедитесь, что эластичные кольца, оттяжки и материал палатки не натянуты до предела и смогут амортизировать сильный ветер. Во время установки все молнии должны быть застегнуты. Обращайтесь с молниями аккуратно, т.к. они являются самыми быстро изнашиваемыми частями палатки, и гарантия на них не распространяется. Для лучшей устойчивости палатки втыкайте колышки в грунт под наклоном и следите за равномерным распределением натяжения тента со всех сторон.

Снятие палатки со стоянки.

По возможности снимайте палатку при сухих погодных условиях во избежание образования плесени и пятен. Если палатка сложена в сыром состоянии, постарайтесь поставить её для полной просушки в самое ближайшее время. При складывании стоек и колышков старайтесь не повредить материал палатки.

Уход за палаткой.

Палатку можно мыть только чистой водой. Для удаления застарелых пятен пользуйтесь мягкими пятновыводящими средствами.

Палатку нельзя стирать в стиральной машине или отдавать в сухую чистку.

Через некоторое время эксплуатации материал палатки и швы должны быть подвергнуты повторной обработке для водостойкости. Проконсультируйтесь с дилером. Небольшие повреждения материала могут быть исправлены при помощи специального ремонтного комплекта, предоставленного дилером. Стойки не требуют специального ухода. Молнии следует время от времени обрабатывать силиконом или парафином для сохранения их гибкости.

Конденсация.

На всех тентах из-за разницы в температуре в ночное время образуется конденсат. Он высыхает самостоятельно за счет естественной вентиляции. Не путайте конденсацию с протеканием тента.

Правила противопожарной безопасности.

- не держите плитки, горелки и лампы близко к материалу палатки
- держите выход свободным от вещей

Инструкция по установке тента-шатра Phoenix Crusoe Camp.

1. Соберите верхнюю часть каркаса
2. По очереди присоедините к крыше каркаса вертикальные стойки, но не распрямляйте их пока полностью.
3. Застегните молнии на тенте и наденьте его на каркас, начиная с двух углов одной стороны. Эту операцию удобнее делать вдвоем
4. Совместите усиленные верхние углы тента с верхними углами каркаса и натяните стенки вниз по очереди
5. Распрямите вертикальные стойки полностью по очереди и дотяните тент до земли поочередно на каждом углу.
6. Зафиксируйте нижние края тента с помощью колышков.
7. Зафиксируйте внутреннюю часть тента и каркас с помощью тесьмы.