

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением! При должном уходе данная палатка прослужит вам долго. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией, прежде чем устанавливать палатку и сохраните ее для справок в дальнейшем.

Установка палатки

При установке данной палатки первым устанавливается наружный тент. Будьте внимательны к дугам. Большинство случаев поломки дуг происходят на стадии установки или разборки палатки. Перед установкой убедитесь, что у вас достаточно помощников для подстраховки.

1. Убедитесь, что в месте, где вы хотите установить палатку, нет камней и каких либо других острых предметов. Распакуйте сумку, расстелите внешний тент и зафиксируйте его кольшками с одного края к земле.
2. Соберите дуги. Очень важно, чтобы каждое звено было вставлено в переходник соседнего звена до упора. В противном случае возможны преждевременные повреждения дуг.
3. Дуги и рукава для них промаркированы одинаковым цветом. Пропустите дуги в рукава, расположенные на тенте.
4. Вставьте в торцы дуг штыри системы фиксации палатки с одной стороны.
5. Согните дуги и зафиксируйте их с другой стороны. Поднимите дуги.
6. Растяните палатку до конца и зафиксируйте кольшками.
7. Постарайтесь растянуть палатку, используя все растяжки на наружном тенте. В противном случае возможны повреждения палатки при её использовании.
8. Занесите спальные отделения внутрь тента и пристегните их к нему изнутри. Начните с дальнего конца и продвигайтесь к выходу.



Наведи камеру своего телефона на этот QR код, чтобы увидеть более подробное описание и видеоролик.