



**CRUSOE  
CAMP**

**TALISMAN**

## **Инструкция по эксплуатации**

Поздравляем вас с приобретением! При должном уходе данная палатка прослужит вам долго. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией, прежде чем устанавливать палатку и сохраните ее для справок в дальнейшем.

## **Установка палатки**

При установке данной палатки первым устанавливается наружный тент. Будьте внимательны к дугам. В большинстве случаев поломки дуг происходят на стадии установки или разборки палатки. Перед установкой убедитесь, что у вас достаточно помощников для подстраховки.

1. Убедитесь, что в месте, где вы хотите установить палатку, нет камней и каких-либо других острых предметов. Распакуйте внешний тент и разложите его на земле.
2. Раскройте и соберите дуги так, чтобы каждое звено было вставлено в переходник соседнего звена до упора. Пропустите две одинаковые дуги в карманы на тенте перекрестно, а короткую дугу – в карман посередине тента. Зафиксируйте все концы дуг в люверсах, расположенных на тенте по углам.
3. Зафиксируйте края тента колышками.
4. Занесите внутреннюю палатку под наружный тент и пристегните ее к нему внутри. Начните с дальнего конца и продвигайтесь к выходу.
5. Растияните палатку, используя все оттяжки на наружном тенте. Убедитесь, что оттяжки и материал палатки не перетянуты и смогут амортизировать сильный ветер. Для лучшей устойчивости палатки крепите колышки в грунт под наклоном и следите за равномерным распределением натяжения тента со всех сторон.

## **Сборка палатки**

Если возможно, разбирайте палатку только после ее полного высыхания. Порядок разборки — противоположный порядку сборки.

НЕ пытайтесь ВЫТЯНУТЬ дугу из рукава, ВЫТАЛКИВАЙТЕ ее с противоположного конца. Складывайте палатку в сторону открытого выхода, чтобы дать возможность выхода излишнего воздуха. Если палатка при разборке была влажной, при первой же возможности просушите ее.

## **Перед поездкой**

Прежде чем отправиться в путешествие ознакомьтесь с инструкцией по установки палатки и убедитесь, что все необходимые комплектующие на месте. Перед каждым походом настоятельно рекомендуем тщательно проверять качество узлов палатки (желательно полностью её устанавливая), особенно после долговременного хранения или перед первым использованием.

# **Во время эксплуатации**

Оберегайте пленочное покрытие дна и крыши палатки от воздействия абразивных материалов.

Палатки, ткань которых содержит синтетические материалы, иногда подвержены конденсату. Не путайте это явление с «протеканием». В большинстве случаев образование конденсата можно избежать, обеспечивая достаточную вентиляцию и оставляя выходы, если это возможно, приоткрытыми.

Не прикасайтесь к внутренней поверхности наружного тента, когда идет дождь.

Не устанавливайте палатку под деревьями. Однако вы можете использовать естественные укрытия при установке, такие как скалы. Выход палатки расположите с подветренной стороны.

**НЕ ГОТОВЬТЕ ПИЩУ И НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ ВНУТРИ ПАЛАТКИ.**

## **Уход за палаткой**

Ткань палатки с течением времени может быть подвержена более быстрому износу, в случае если палатка будет использоваться под прямым воздействием солнечных лучей, при обычном использовании палатка прослужит вам очень долго. Поэтому мы рекомендуем вам устанавливать палатку, если это возможно, в тени.

Для очистки палатки используйте чистую воду и мягкую щетку. Не скоблите ткань и не используйте моющие средства.

Дуги должны быть упакованы, и храниться в сухом месте для защиты от повреждения и коррозии металлических элементов. Повреждения в результате неправильного использования не компенсируются гарантийными обязательствами.

Заботьтесь о вашей палатке, и она позаботится о вас. Малейшие повреждения чините при первой возможности. Повреждения дюраполовых дуг происходят, в первую очередь, в результате неправильной эксплуатации. Всегда до упора фиксируйте звенья в переходниках и не сгибайте дугу в меньший радиус, чем тот, который предусмотрен конструкцией палатки. В случае необходимости, дуги для замены вы всегда сможете приобрести в магазинах туристического снаряжения, либо обратитесь напрямую к производителю. Будьте внимательны к молниям, открывайте и закрывайте их двумя руками. Не применяйте излишние усилия.